

TECHNISCHE MERKMALE:

Vorgesehene Stromversorgung 230V
Glühlampen:

WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 30 = 230V 2x9W G23 ✕
WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 30 = 230V MAX 1x100W R7s (78 mm)
WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 40 = 230V 2x18W 2G11
WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 40 = 230V MAX 1x200W R7s (117 mm)
WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 50 = 230V 2x24W 2G11
WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 50 = 230V MAX 1x300W R7s (117 mm)
WANDLEUCHTE/DECKENLEUCHTE FLAT 60 = 230V 4x36W 2G11
✕ man empfiehlt einen OSRAM-Leuchtkörper. Im Fall von Anwendung einer anderen Marke, die seitlichen Diffusoren demontieren, um die Leuchtkörper einstecken zu können.

Montageanweisungen und Betriebsanleitungen:

- ✦ **BEI DER MONTAGE AN DER WAND MÜSSEN DIE ÖSEN D WIE IM BILD ANGEZEIGT SEIN.**
- ✦ Die elektrischen Kabel durch den Kabeldurchgang **A** einführen und das Gerät an der Wand/Decke mittels der Ösen **B** und durch die Anwendung der mitgelieferten Dübel befestigen. Während dieser Operation die Unterlegscheiben **C** unter die Schraubenköpfe legen. Die Ösen **B** können drehen, um eventuelle Bohrungsfehler zu korrigieren.
- ✦ Die elektrischen Anschlüsse an der eigens dazu bestimmten Klemme durchführen. Das/die Leuchtmittel einstecken.
- ✦ Die Zylinder **E** lockern, ohne sie ganz zu entfernen. Den Diffusorschirm **F** auf den Lampenkörper positionieren und die Zylinder **E** mit der Hand anschrauben.
- ✦ **MONTAGE UNTERSETZEN DER DIFFUSOREN**
- ✦ Für die Montage und das Ersetzen der seitlichen Diffusoren **G** die beiden Schrauben **H** abschrauben, und die Federn **L** entfernen.
- ✦ Zum Ersetzen des mittleren Diffusors **M** die Muttern **O** und die entsprechenden Halterungen abschrauben.

Achtung:

- Die Sicherheit des Geräts wird nur mit der angemessenen Anwendung dieser Anweisungen garantiert; deswegen ist es notwendig, dass man sie aufbewahrt.
- Die Hülsen, wenn in Ausstattung, auf die Versorgungskabel aufstecken.
- Die Spannung ausschalten, bevor man das Leuchtmittel ersetzt.
- Im Fall von Ersetzen ein Leuchtmittel mit gleicher Spannung und Leistung des originalen verwenden (wie auf dem Schildchen angegeben).
- Die Ausgangsbohrung der Versorgungskabel aus der Wand mit der Eingangsbohrung des Geräts entsprechen lassen, indem man den eventuell übrigbleibenden Kabelteil im Innern des Geräts entfernt.
- **Nur für Beleuchtungsgeräte mit Halogenlampen (Fassung R7s).**
- Leuchtmittel mit verstärktem Faden, geeignet für die Anwendung in universaler Stellung, verwenden.
- Das Gerät soll ohne Schutzabschirmung nicht funktionieren.
- Im Fall von Bruch die Abschirmung sofort auswechseln.
- Das Leuchtmittel niemals mit bloßen Händen berühren; sollte das doch vorkommen, es mit Alkohol reinigen

ZEICHENERKLÄRUNG DES LEISTUNGSSCHILDES

	Mit doppelter Isolierung geschütztes Gerät, Klasse II
	Gerät, das für eine Installation auf normalerweise entflammaren Oberflächen geeignet ist.
	Gerät, das für eine Installation nur auf nicht entflammaren Oberflächen geeignet ist.
	Das Symbol bezeichnet den Mindestabstand des Geräts vom beleuchteten Gegenstand.
	Die beschädigten Abschirmungen auswechseln (rechteckig).
	Die beschädigten Abschirmungen auswechseln (rund).
IP40	Gegen das Eindringen von Festkörpern größer als 1 mm, geschützt.

Bescheinigung der Echtheit und der Qualität

Wir garantieren die Echtheit des Produkts, die totale Qualität der verwendeten Rohstoffe und der durchgeführten Verarbeitungen. Wir bestätigen, dass das Produkt strengen Überprüfungen und Kontrollen gemäß der Sicherheitsrichtlinie unterzogen wurde. Immer ausschließlich Originalersatzteile verwenden. Das Gerät wurde gemäß der Europäischen Richtlinie EN 60598 hergestellt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Alimentation de réseau prévue 230V
Ampoules:

APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 30 = 230V 2x9W G23 ✕
APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 30 = 230V MAX 1x100W R7s (78 mm)
APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 40 = 230V 2x18W 2G11
APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 40 = 230V MAX 1x200W R7s (117 mm)
APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 50 = 230V 2x24W 2G11
APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 50 = 230V MAX 1x300W R7s (117 mm)
APPLIQUE/PLAFONNIER FLAT 60 = 230V 4x36W 2G11
✕ il est conseillé d'utiliser des lampes OSRAM. En cas d'utilisation d'une autre marque, démonter les diffuseurs latéraux pour pouvoir insérer les lampes.

Instructions de montage et de fonctionnement:

- ✦ **EN CAS D'INSTALLATION MURALE, LES TROUS D DEVRONT ÊTRE POSITIONNÉES COMME LE MONTRE LE DESSIN.**
- ✦ Faire passer les câbles d'alimentations à travers le passe- -câble **A** et fixer l'appareil au mur ou au plafond à travers les trous **B** en utilisant les chevilles fournies avec l'appareil. Pendant cette opération placer les rondelles **C** sous les têtes des vis. Les trous **B** peuvent tourner pour corriger les éventuelles erreurs de perçage.
- ✦ Effectuer les connexions électriques à la borne correspondante. Insérer la/les lampes.
- ✦ Desserrer les petits cylindres **E** sans les enlever complètement. Positionner l'écran du diffuseur **F** sur le corps de l'appareil et serrer les petits cylindres **E** de façon manuelle.
- ✦ **MONTAGE ET REMPLACEMENT DES DIFFUSEURS**
- ✦ Pour monter et remplacer les diffuseurs latéraux **G**, dévisser les vis **H** et enlever les ressorts **L**.
- ✦ Pour le remplacement du diffuseur central **M**, dévisser les écrous **O** et les arrêts correspondants.

Attention:

- La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont convenablement respectées. Il est donc nécessaire de les conserver.
- Calez les gaines, si elles sont fournies, sur les câbles d'alimentation.
- Débranchez le luminaire avant toute intervention.
- Employer exclusivement des lampes du type et de la puissance indiqués sur la plaque de l'appareil.
- Faites correspondre le trou de sortie des câbles d'alimentation du mur au trou d'entrée de l'appareil et éliminez le câble en excédent à l'intérieur de ce dernier.
- **Uniquement pour les appareils d'éclairage avec une lampe halogène (fixation — R7s).**
- Utilisez des lampes ayant un filament renforcé qui sont appropriées à un emploi en position universelle.
- L'appareil ne doit pas fonctionner sans l'écran de protection.
- Remplacez immédiatement l'écran de protection en cas de rupture.
- Ne touchez pas la lampe à mains nues, toutefois, si cela se produit nettoyez -la avec de l'alcool

LEGENDE DES DONNEES DE LA PLAQUETTE

	Appareil protégé avec un double isolement, classe II
	Appareil pouvant être monté directement sur des surfaces normalement inflammables.
	Appareil pouvant être monté exclusivement sur des surfaces non combustibles.
	Le symbole indique la distance minimum de l'appareil par rapport au sujet éclairé.
	Remplacez les écrans de protection endommagés (rectangulaire).
	Remplacez les écrans de protection endommagés (rond).
IP40	Protégé contre la pénétration des corps solides aux dimension supérieures à 1 mm

Attestation d'authenticité et de qualité

Nous garantissons l'authenticité du produit, la qualité totale des matières premières utilisées et des traitements exécutés. Nous confirmons que le produit a été soumis à des vérifications sévères et à des contrôles répétant à la réglementation de sécurité. N'utilisez que des pièces de rechange originales. L'appareil est construit conformément à la réglementation européenne EN 60598.

STATUS®

IL POTERE DELLA LUCE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNGEN UND BETRIEB

ASSEMBLAGE ET MODE D'EMPLOI

FLAT

Lampada da parete / soffitto

Wall / ceiling lamp

Wandleuchte / Deckenleuchte

Applique / Plafonnier

STATUS s.r.l.

20010 Bernate Ticino (Mi) Italy via Vittorio Veneto, 21/23

tel. 02.9759911 / fax 02.97599130

internet <http://www.status.it>

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione di rete prevista 230V
Lampadine:

- PARETE/SOFFITTO FLAT 30 = 230V 2x9W G23 *
- PARETE/SOFFITTO FLAT 30 = 230V MAX 1x100W R7s (78 mm)
- PARETE/SOFFITTO FLAT 40 = 230V 2x18W 2G11
- PARETE/SOFFITTO FLAT 40 = 230V MAX 1x200W R7s (117 mm)
- PARETE/SOFFITTO FLAT 50 = 230V 2x24W 2G11
- PARETE/SOFFITTO FLAT 50 = 230V MAX 1x300W R7s (117 mm)
- PARETE/SOFFITTO FLAT 60 = 230V 4x36W 2G11

* si consiglia lampadina OSRAM. Nel caso di utilizzo di altra marca, smontare i diffusori laterali per poter inserire le lampadine.

Istruzioni di montaggio e funzionamento:

◆ NEL MONTAGGIO A PARETE LE ASOLE "D" DOVRANNO TROVARSI COME INDICATE NEL DISEGNO.

◆ Far passare i cavi elettrici attraverso il passacavo **A** e fissare l'apparecchio a parete/soffitto mediante le asole **B** utilizzando i tasselli in dotazione. Durante questa operazione mettere sotto le teste delle viti le rondelle **C**. Le asole **B** possono ruotare per correggere eventuali errori di forature.

◆ Eseguire i collegamenti elettrici all'apposito morsetto. Inserire la/le lampadine.
◆ Allentare senza toglierle completamente i cilindretti **E**. Posizionare lo schermo diffusore **F** sul corpo lampada ed avvitare manualmente i cilindretti **E**.

◆ MONTAGGIO E SOSTITUZIONE DIFFUSORI

◆ Per il montaggio e la sostituzione dei diffusori laterali **G**, svitare le viti **H** e rimuovere le mollette **L**.

◆ Per la sostituzione del diffusore centrale **M**, svitare i dadi **O** e relativi fermi.

Attenzione:

- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle presenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.
- Calzare le guaine, se in dotazione, sui cavi di alimentazione.
- Disinserire la tensione prima di sostituire la lampadina.
- In caso di sostituzione utilizzare una lampadina di uguale tensione e potenza dell'originale (come da targhetta).
- Far corrispondere il foro di uscita cavi di alimentazione dal muro con il foro di ingresso dell'apparecchio eliminando l'eventuale eccedenza di cavo all'interno dell'apparecchio.
- Solo per apparecchi di illuminazione con lampade alogene (attacco R7s).**
- Usare lampadine con filamento rinforzato adatte ad uso in posizione universale.
- L'apparecchio non deve funzionare senza lo schermo di protezione.
- Sostituire immediatamente lo schermo di protezione in caso di rottura.
- Non toccare la lampadina con le mani nude, qualora ciò avvenisse pulirla con alcool

LEGENDA DATI DI TARGA

	Apparecchio protetto con doppio isolamento, classe II
	Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.
	Apparecchio adatto ad essere installato solo su superfici non combustibili.
	Il simbolo indica la distanza minima dell'apparecchio al soggetto illuminato.
	Sostituire gli schermi di protezione danneggiati (rettangolare).
	Sostituire gli schermi di protezione danneggiati (rotondo).
IP40	Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori ad 1 mm

Attestato di autenticità e qualità

Garantiamo l'autenticità del prodotto, la totale qualità delle materie prime impiegate e delle lavorazioni eseguite. Confermiamo che il prodotto è stato sottoposto a severe verifiche e controlli, in aderenza alla normativa di sicurezza. Usare sempre e soltanto ricambi originali. L'apparecchio è costruito in conformità alla normativa europea EN 60598.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Electrical supply 230V
Bulbs:

- WALL/CEILING FLAT 30 = 230V 2x9W G23 *
- WALL/CEILING FLAT 30 = 230V MAX 1x100W R7s (78 mm)
- WALL/CEILING FLAT 40 = 230V 2x18W 2G11
- WALL/CEILING FLAT 40 = 230V MAX 1x200W R7s (117 mm)
- WALL/CEILING FLAT 50 = 230V 2x24W 2G11
- WALL/CEILING FLAT 50 = 230V MAX 1x300W R7s (117 mm)
- WALL/CEILING FLAT 60 = 230V 4x36W 2G11

* it is advisable to use an OSRAM lamp. In case you choose another brand, dismantle the side diffusers to arrange the lamps.

Mounting and operation instructions:

◆ IN CASE OF WALL INSTALLATION, THE SLOTS D MUST BE PLACED AS SHOWN IN THE DRAWING.

◆ Route the electrical cables through the cable fittings **A** and anchor the device to the wall/ceiling through the slots **B**, using the supplied anchors. Place the washers **C** under the screw heads. The slots **B** can be rotated to correct any hole drilling error.

◆ Connect the wires to the corresponding terminal. Insert the bulb/s.
◆ Loosen the small cylinder **E**, but do not remove them. Place the diffuser shield **F** on the lamp body and tighten the cylinder **E**.

◆ DIFFUSER MOUNTING AND REPLACEMENT

◆ To install and replace the side diffuser **G**, loosen the screws **H** and remove the springs **L**.
◆ To replace the middle diffuser **M**, loosen the nuts **O** and their retainers.

Attention:

- This equipment is guaranteed only when used as indicated in these instructions. Therefore they should be kept for future reference.
- Place the conduits, if supplied, on the power supply cables.
- Prior to any work on the fixture always disconnect the power.
- Only use lamps of the type and wattage indicated on the rating plate.
- Make sure that the power supply cable hole on the wall matches the device hole and eliminate any excess cable in the device.
- Only for luminaires with halogen lamps (R7s socket).**
- Use lamps with a reinforced filament, suitable for any installation position.
- Do not use the device without its protection screen.
- Immediately replace the protection screen, in case of failure.
- Only use lamps of the type and wattage indicated on the rating plate.

RATING READIN KEY

	This device has a Class II double- insulation protection
	This device can be installed on normal flammable surfaces. (flammable)
	This device can only be installed on non-combustible surfaces. (not-flammable surface)
	The symbol indicates the min. distance between the device and the illuminated subject.
	Replace the damaged protection screens (rectangular).
	Replace the damaged protection screens (round).
IP40	Protected against the penetration of solid objects greater than 1 mm.

Authenticity and quality certificate

We hereby guarantee that this is an original product and the best raw materials and processes were used. The product underwent strict checks and tests, in compliance with the safety standards. Only use original spare parts. The device was manufactured in compliance with the European Norm EN 60598.

